

異常を感じた場合の判断と処置

異常の状態			原因	対処方法		
				お客様で出来る対処	記載箇所	弊社に連絡
回 転 し な い	電源表示灯が点灯する	200V の ELCB1 が ON である	元電源 OFF 電源単相	電源を ON にする 電源、配線チェック		200V の ELCB
		200V の ELCB1 が OFF、TRIP している	ELCB1 入忘れ 短絡	ELCB1 を ON にする。		
		再度 ON しても遮断する	短絡	電源側の電圧チェック		電気回路のチェック 及び修理
		電気系統の故障	断線 機器不良			電気回路のチェック 及び修理
	電源表示灯が点灯する	インバータが TRIP する	過負荷 オーバーロード	200V の ELCB1 OFF 後、再度 ON にする	インバータ 取扱説明書	
			過負荷 ベアリング異常		インバータ 取扱説明書	ベアリングの交換
			モータ異常		インバータ 取扱説明書	モータ修理又は交換
			電源異常	電源、配線チェック (断線・欠相)	インバータ 取扱説明書	
			インバータ 本体故障		インバータ 取扱説明書	インバータ修理又は交換
		電気系統の故障	断線 機器不良			電気回路のチェック 及び修理
	シャフトが手で回らない		ガスシール用 圧縮空気の 圧力低下	圧縮空気の圧力が 0.35MPa 以上 であるか確認		
			ベアリングの 異常			ベアリングの交換

アフターサービスについて

修理を依頼される時

修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みください。

再度点検をされても異常がある場合は、以下の点をお調べの上、弊社までご連絡ください。

●ご使用機器 フィルミックス 80-50 型

●お調べいただく点

- 製造番号 FM□□□□□□（本体銘板に刻印された 6 桁の数字です）
- 機械の状況 詳しくお知らせください。

●ご連絡先

プライミクス（株）

サービス部フリーダイヤル

受付時間（平日） 9：00～17：00

西日本：0120-861-393

東日本：0120-862-393